

Anleitung für Weihrauchbrenner

Warnhinweise:



Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen.



Kerzen nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen.



Nie eine Flüssigkeit zum Löschen verwenden.



Die Kerze außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen lassen.



Kerzen nicht in Zugluft stellen.



Die Kerze nicht auf oder in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen brennen lassen.



Räucherstoffe sind keine Lebensmittel!



Achtung: Das Räucherpfännchen erhitzt sich durch das brennende Teelicht und wird sehr heiß. **Verbrennungsgefahr!**

Räuchertipps:

- Legen Sie am Anfang nur geringe Mengen in das Pfännchen. Steigern Sie die Menge nach Ihren persönlichen Bedürfnissen.
- Der Abstand des Pfännchens zum Teelicht ist stufenlos höhenverstellbar. Verstellen Sie die Höhe des Pfännchens nur im ausgekühlten Zustand.

Hinweis: Es ist ganz normal, dass Harze nicht komplett verbrennen und Reste zurück bleiben. Das Pfännchen kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Eingebrennte Harzreste können vorsichtig mit einem Messer entfernt werden. Ebenso eignen sich Stahldrahtbürsten zur Reinigung. Die Nutzung des Pfännchens ist auch mit eingebrennten Resten weiterhin uneingeschränkt möglich.